

ANTYSTATIN Plus NMU104

antistatický přípravek na mytí povrchů



POPIS VÝROBKU:

ANTYSTATIN PLUS NMU104 je koncentrovaný antistatický přípravek na mytí voděodolných povrchů, zejména předmětů z plastů, plexiskla a lakovaných povrchů. Doporučujeme ho na mytí počítačů, televizorů, LCD obrazovek, radiopřijímačů, telefonů a jiné kancelářské techniky. Díky zvýšeným antistatickým vlastnostem je také vhodný na mytí podlah v budovách, ve kterých se může vyskytovat vybíjení elektrostatických polí. Umyté povrchy jsou bez šmouh a skvrn. Díky technologii Anti-Stone nezanechává přípravek na umytých plochách žádné zbytky, šmouhy a skvrny. Přípravek má příjemnou vůni.

OBLAST POUŽITÍ:

Prostředek ANTYSTATIN PLUS NMU104 firmy VOIGT/MERIDA se používá mimo jiné k mytí:

- plastových povrchů
- skříněk audiovizuálního vybavení
- přístrojových desek automobilů
- povrchů z plexiskla
- lakovaných povrchů

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Doporučujeme používat roztok se 2% koncentrací (200 ml prostředku na 10 l vody). Mytí provádějte vlhkým hadříkem, který nezanechává vlákna. V případě silného znečištění použijte silnější koncentraci nebo koncentrát.

SLOŽENÍ:

< 5 % neiontových, povrchově činných látek,
 < 5 % aniontových, povrchově činných látek,
 < 5% fosforečnanů, alkoholu.

VYUŽITÉ NOVINKY

- technologie Anti-Stone
- má certifikát ESD
- nová vůně - zelený čaj



pH koncentrátu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztoku:															



BALENÍ:

Láhev 1 l

**EKOLOGIE:**

Povrchově aktivní sloučeniny obsažené v prostředku jsou biologicky odbouratelné a v souladu s Nařízením (ES) č. 648/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o detergentech. Prostředek neobsahuje APEO a jiné konzervanty.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
 P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 Výrobek je určen pro profesionální použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití prostředku, které neodpovídá jeho určení.
 Doba použití: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

VÝROBEK MÁ ATEST PZH.
 VÝROBEK MÁ CERTYFIKÁT ESD ODPOVÍDAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM
 NORMÁM CEI-IEC 61340-5-1:2009.

TABULKA ŘEDĚNÍ:

Množství roztoku / ředění	0,75 %	1 %	2 %	3 %	5 %
0,6 l	4,5 ml	6 ml	12 ml	18 ml	30 ml
5 l	37,5 ml	50 ml	100 ml	150 ml	250 ml
10 l	75 ml	100 ml	200 ml	300 ml	500 ml

**Nebezpečí**

V případě pochybností týkajících se používání výrobku a za účelem získání dalších podrobných informací (ve specifikaci neuvedených) týkajících se prostředku ANTYSTATIN Plus NMU104 je třeba se obrátit na firmu MERIDA.