

NANO CHERRY VC 241C

moderní parfémovaný prostředek
na čištění a údržbu podlah



POPIS VÝROBKU:

NANO CHERRY VC 241C je koncentrovaný antistatický prostředek na mytí voděodolných povrchů. Zejména ho doporučujeme na mytí mramoru, glazovaných dlaždic, keramiky, PVC a dalších syntetických povrchů. Díky obsahu lihu se prostředek rychle odpařuje, zůstává po něm na umytých plochách jemný lesk, nezanechává žádné šmouhy a skvrny. Použitá moderní nanotechnologie chrání vyčištěné povrchy před dalším usazením nečistot a usnadňuje další proces čištění.

OBLAST POUŽITÍ:

Prostředek NANO CHERRY VC 241C firmy VOIGT/MERIDA se používá mimo jiné k mytí:

- keramické dlažby
- glazovaných dlaždic
- leštěných kameninových dlaždic
- terazza
- mramoru
- leštěné žuly
- PVC
- linolea
- syntetických povrchů

SLOŽENÍ:

<5 % neiontových, povrchově činných látek, alkoholy, pomocné látky, substance barvicí a vonné: EUGENOL

pH koncentrátu:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
pH roztoku:															



ZPŮSOB POUŽITÍ:

Jak při ručním mytí, tak při mytí čisticími stroji doporučujeme používat roztok s koncentrací od 0,5 do 1,5 % (od 50 do 150 ml prostředku na 10 l vody). V případě silného znečištění použijte roztok o silnější koncentraci. Umytý povrch není nutné oplachovat, vytírat do sucha, ani leštit.



OBLAST ČIŠTĚNÍ	ŘEDĚNÍ
Ošetřování a údržba povrchů	0,5 %
Běžné mytí	1,5 %

EKOLOGIE:

Povrchově aktivní sloučeniny obsažené v prostředku jsou biologicky odbouratelné a v souladu s Nařízením (ES) č. 648/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 31. března 2004 o detergentech. Prostředek neobsahuje APEO, konzervanty a formaldehydy.

VÝROBEK MÁ ATEST PZH.

BALENÍ:

Láhev 1 l
Kanystr 10 l

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
 P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou.
 P280 – Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
 P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 P337 + P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 Výrobek je určen pro profesionální použití. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití prostředku, které neodpovídá jeho určení.
 Doba použití: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

TABULKA ŘEDĚNÍ:

Množství roztoku / ředění	0,5 %	1 %	1,5 %	2 %	3 %
0,5 l	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml
5 l	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml
10 l	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml



Varování



V případě pochybností týkajících se používání výrobku a za účelem získání dalších podrobných informací (ve specifikaci neuvedených) týkajících se prostředku NANO CHERRY VC 241C je třeba se obrátit na firmu MERIDA.